

AC-01 测试指导书

模组供电

模组采用 3.3V 供电，供电端子已通过杜邦线引出，可使用我们提供的 USB-TTL 供电，GND 连接模组的 CND，Vo 连接模组的 3.3V。

模组指示灯

每个模组都焊接了一个 LED 指示灯，用来指示模组的状态。

模组上电后：指示灯点亮

与天猫精灵配对成功：指示灯闪烁三下(渐变的形式闪烁)

恢复出厂设置：指示灯闪烁五下(渐变的形式闪烁)

恢复出厂设置

模组连续开关五次后将会恢复出厂设置，要求每次打开模组的时间不得短于 1S，且不得长于 5S，即每次上电时间 T， $1S < T < 5S$ ，建议时间为 2S。

模组回复出厂设置后，指示灯将会以渐变的形式闪烁五下。

与天猫精灵配对

模组回复出厂设置后，将会发出为配对广播，可通过天猫精灵发现设备，配对成功后，模组的指示灯将会以渐变的形式闪烁三次。