Ai-Thinker TB-XX 系列 BLE 透传模块 AT 指令集

V 0.8

变更记录

版本	日期	作者	内容	备注
V0.1	2019. 11. 27	Aithinker	初版	
V0.2	2019. 12. 09	Aithinker	添加 AT+SEND 指令	
V0.3	2019. 12. 24	Fae	修改概述	
			1. 添加烧录说明	
V0.4	2020. 01. 18	Aithinker	2. 添加 TB-02 支持	
			3. 添加与手机通信操作指导	
V0.5	2020. 10. 26	Aithinker	1. 添加AT指令	
			1. 添加AT指令	
			AT+AUTHPWD	
V0.6	2020. 12. 14	Aithinker	AT+RXUUID	
			AT+TXUUID	
			AT+MTU	
			1、添加AT指令	
			AT+UARTPARI	
			AT+PINCONFG	
			AT+PINSET	
V0. 7	2021.01.04	Aithinker	AT+PINGET	
			AT+PWMCONFG	
			AT+PWMSTOP	
			AT+PWMDUTYSET	
			2、添加空中配置功能	
VO 9	2021 01 20	Aithinkor	AT 指令格式同步到 combo 平台指令格式	
10.0	2021.01.28	AIUIIIKer	添加 AT+HELP 指令	

变更记录	1
目录	2
1.简介	
1.1 概述	3
1.2 主要特点	4
1.3 引脚定义	5
1.3.1 TB-01 引脚定义 1.3.2 TB-02 引脚定义 2.传输性能测试	5 6 7
MTU 取值范围	7
测试工具	7
测试记录:	7
3. 使用方法	8
3.1 默认波特率	8
3.2 收发数据	
4. AT 指令	9
4.1 指令格式	9
4.2 AT 指令表	10
4.3 AT 指令详细说明	13
AT指令测试	13
ATE开关回显	13
AT+GMR 查询固件版本	13
AT+RST重启模组	13
AT+RESTORE恢复出厂设置	13
AT+SLEEP深度睡眠	14
AT+BAUD———串日波特举	
AT+UARTCFG 串口设直指令	14
AI+BLENAME 监才议备名M	
AITDLEIVIAC	15 1 c
AT+BLESTATE 查阅定设小心	15
AT BELLIND PRZ R OUD 理想从必要招	
+DATA - 收到手机打来的数据	

	AT+BLESCAN 蓝牙主机模式下发起扫描	17
	AT+BLECONNECT 蓝牙主机模式下发起连接	17
	AT+BLEDISCON 蓝牙断开连接	17
	AT+BLEADVEN 蓝牙设置或查询广播使能	17
	AT+BLEADVDATA 蓝牙设置或查询广播数据	18
	AT+BLERFPWR 蓝牙设置或查询发射功率	18
	AT+BLEIBCNUUID 蓝牙设置或查询 iBeacon UUID	18
	AT+BLEIBCNDATA 蓝牙设置 iBeacon DATA	18
	AT+BLEMAJOR——蓝牙设置或查询 iBeacon MAJOR	19
	AT+BLEMINOR 蓝牙设置或查询 iBeacon MINOR	19
	AT+BLESERUUID蓝牙设置或查询服务 UUID	19
	AT+BLECONINTV 蓝牙设置或查询连接间隔	19
	AT+ TRANSENTER 进入透传模式	20
	AT+BLEAUTH 蓝牙设置或查询配对码	20
	AT+BLETXUUID蓝牙设置或查询特征 TX UUID	20
	AT+BLERXUUID蓝牙设置或查询特征 RX UUID	20
	AT+BLEADVINTV蓝牙设置或查询广播间隔	21
	AT+BLEMTU蓝牙设置或查询 MTU	21
	AT+GPIOCFG_设置 GPIO-王作模式	21
	AT+GPIOWRITE 设置 GPIO 的输出电平	21
	AT+GPIOREAD 读取 GPIO 的电平状态	22
	AT+PWMCONFG蓝牙设置引脚为 PWM 模式	22
	AT+PWMSTOP蓝牙设置关闭 PWM 功能	22
	AT+PWMDUTYSET蓝牙设置更新 PWM 占空比	23
	AT+BLEDISAUTOCON 取消自动扫描连接	23
	AT+BLEAUTOCON 自动扫描连接,断电保存	23
	AT+HELP查看 AT 指令	24
5.	与手机通信实验	24
	工具	24
	实验步骤	25
6.	空中配置实验	27
	工具	27
	实验步骤	27

1.简介

1.1 概述

TB-01 是一款基于 EP2S12F40 芯片设计的低功耗蓝牙模块,符合蓝牙 4.2 协议规范,支

持 SIG Mesh,可对接天猫精灵、小爱同学等智能音箱。发射功率高达 10dBm,传输距离可达 100M。支持 AT 透传模式,可轻松接入任何支持串口的 MCU。

TB-02 是基于 TLSR8250 芯片设计的低功耗蓝牙模组,符合蓝牙 5.0 协议规范,比 TB-01 性能更优。

备注: AT 固件暂不支持对接 SIG Mesh 和 对接天猫精灵、小爱同学。用户自己通过串口烧录工具烧录 Mesh 固件及相关三元组后可实现 Mesh 功能。

1.2 主要特点

- 1. 蓝牙 4.2/5.0 标准规范;
- 2. 通用 AT 指令对接,无需蓝牙协议栈应用经验;
- 3. 串口波特率可调 2400-921600;
- 4. 最大发射功率 10dBm, 传输距离可达 100M
- 5. 休眠功耗低于 1uA

1.3 引脚定义

1.3.1 TB-01 引脚定义



接线方式:

MCU	TB-01
3.3V	3.3V
GND	GND
ТХ	РВО
RX	PB1

备注: TB-01 模块的 PC5 为 AT 模式/透传模式的切换引脚,可通过控制该引脚的电平切换模 块进入 AT 模式或透传模式。

1.3.2 TB-02 引脚定义



接线方式:

MCU	TB-01
3.3V	3.3V
GND	GND
ТХ	RX
RX	ТΧ

备注: TB-02 模块的 PB7 为 AT 模式/透传模式的切换引脚,可通过控制该引脚的电平切换模 块进入 AT 模式或透传模式。

2.传输性能测试

MTU 取值范围

MTU 的含义是最大传输单元,即已一包数据最大能传送多少字节。标准蓝牙的取值范围是 23-517,此版本的固件支持的 MTU 范围是 23-250 (默认值为 247)。

测试工具

Windows 串口工具 SSCOM V5.13.1 安卓手机蓝牙调试助手 BLE Utility

测试记录:

测试时使用的波特率为921600

测试序号	MTU	数据方向	每包数据长度	发包间隔	数据包总量	丢包率
1	250	模块→手机	200	80mS	2096	00.00%
2	250	模块→手机	200	50mS	3652	00.00%
3	250	手机→模块	200	80mS	1642	00.00%
4	250	手机→模块	200	50mS	2695	00.00%

备注: 次测试结果仅仅代表 AT VO.4 固件,不代表此蓝牙模块的性能!

3. 使用方法

3.1 默认波特率

模组出厂默认波特率 115200, 上电后通过串口输出+READY, 表示模组一切准备就绪, 可接受或发送数据。用户可通过 AT+BAUD 指令设置波特率。

3.2 收发数据

烧录了 AT 固件的模块上电后会广播默认名称为 Ai-Thinker 的蓝牙设备,手机通过 APP 连接并开启 notify 后即可与模块相互通讯。

备注: 要通过 BLE 手机 APP 才能扫描到设备, 在手机 设置->蓝牙 里可能扫描不到!

模块有一个控制引脚,可以通过控制该引脚的电平控制模块进入 AT 模式或透传模式, TB-01 的控制引脚为 PC5, TB-02 模块的控制引脚为 PB6。

软件内部对控制引脚做了上拉处理,所以控制引脚默认为高电平。如果不对控制引脚进 行外部处理(悬空),模块未与手机连接时,将处于 AT 模式,可响应 AT 指令。模块与手机连 接后即进入透传模式,在透传模式下,MCU 通过串口发送给模块的数据,模块会将其原封 不动通过蓝牙转发到手机。同样,手机通过蓝牙发送给模块的数据,模块也会原封不动通过 串口传送给 MCU。

模块未与手机连接时,将处于 AT 模式,可响应 AT 指令。与手机连接后将进入透传模式, 此时不再响应 AT 指令。如果用户需要在透传模式下发送 AT 指令,可将控制引脚拉低,拉低 后模块将临时进入 AT 模式,释放后重新回到透传模式。状态对应如下表:

	未与手机建立连接	已与手机建立连接
控制引脚为高电平	AT 模式	透传模式
控制引脚为低电平	AT 模式	AT 模式

备注:如果用户不需要使用透传模式,将控制引脚通过1K 电阻下 拉即可。AT 模式下可通过AT+SEND 指令发送数据。

4.AT 指令

4.1 指令格式

AT 指令可以细分为四种格式类型:

类型	指令格式	描述	备注
查询指令	AT+ <x>?</x>	查询命令中的当前值。	
设置指令	AT+ <x>=<…></x>	设置用户自定义的参数值。	
执行指令	AT+ <x></x>	执行某些参数不可变的功能。	
测试指令	AT+ <x>=?</x>	返回指令帮助信息	

备注: 1. 并非所有指令都有这四种类型的命令。

- 2. 指令必须大大写,并且以回车车换行符结尾(CR LF)。
- 3. 所有指令返回以回车换行符开始(CR LF)。
- 4. 所有指令返回每行都以回车换行符结尾(CR LF)。

指令示例:

	字符串	HEX
指令	AT\r\n	41 54 0D 0A
返回	\r\nOK\r\n	0D 0A 4F 4B 0D 0A

	字符串	HEX
指令	AT+BLENAME?\r\n	41 54 2B 4E 41 4D 45 3F 0D 0A 0D 0A
返回	\r\n+BLENAME:myname\r\nOK	0D 0A 2B 4E 41 4D 45 3A 6D 79 6E 61 6D
	\r\n	65 0D 0A 4F 4B 0D 0A

4.2 AT 指令表

序号	指令	功能	备注
1	AT	测试 AT	
2	ATE	开关回显	
3	AT+GMR	查询固件版本	
4	AT+RST	重启模组	
5	AT+SLEEP	深度睡眠	
6	AT+ RESTORE	恢复出厂设置	恢复后将重启
7	AT+BAUD	查询或设置波特率	重启后生效
	AT+UARTCFG		
8	AT+NAME	查询或设置蓝牙广播名称	重启后生效
	AT+BLENAME		
9	AT+MAC	设置或查询模组 MAC 地址	重启后生效
	AT+BLEMAC		
10	AT+STATE	查询蓝牙连接状态	
	AT+BLESTATE		
11	AT+SEND	AT 模式下发送数据	
	AT+BLESEND		
12	+DATA	AT 模式下收到数据	
13	AT+MODE	设置或查询工作模式	
	AT+BLEMODE		
14	AT+SCAN	在 master 模式下扫描附近设备	
	AT+BLESCAN		
15	AT+CONNECT	主机模式下发起连接	
	AT+BLECONNECT		
16	AT+DISCONN	断开连接	
	AT+BLESIDCON		
17	AT+ADVDATA	设置广播数据中的厂商自定义	
	AT+BLEADVDATA	字段内容	
18	AT+RFPWR	设置或读取发射功率	
	AT+BLERFPWR		
19	AT+ADVABLE	设置或查询广播使能	
	AT+BLEADVEN		
20	AT+IBCNUUID	设置或读取 iBeacon UUI	
	AT+BLEIBCNUUID		
21	AT+MAJOR	设置或读取 iBeacon Major	
	AT+BLEMAJOR		
22	AT+MINOR	设置或读取 iBeacon Minor	
	AT+BLEMINJOR		
23	AT+SERUUID	设置或者查询主 UUID	
	AT+BLESERUUID		
24	AT+CONRANG	设置或查询连接间隔参数	
	AT+BLECONINTV		
25	AT+BLEUART	进入透传模式	

	AT+TRANSENTER		
26	AT+AUTHPWD	设置蓝牙配对码	
	AT+BLEAUTH		
27	AT+TXUUID	设置特征 TX UUID	
	AT+BLETXUUID		
28	AT +RXUUID	设置特征 RXUUID	
	AT+BLERXUUID		
29	AT+ADVINTV	设置或查询广播间隙	
	AT+BLEADVINTV		
30	AT+MTU	设置或查询 MTU	
	AT+BLEMTU		
32	AT+UARTPARI	设置或查询串口校验位	
33	AT+PINCONFG	设置引脚为 GPIO 输入/输出模	
	AT+GPIOCFG	式	
34	AT+PINSET	设置引脚输出高/低电平	
	AT+GPIOWRITE		
35	AT+PINGET	获取引脚电平	
	AT+GPIOREAD		
36	AT+PWMCONFG	设置引脚为 PWM 模式	
37	AT+PWMSTOP	停止 PWM	
38	AT+PWMDUTYSET	更新 PWM 占空比	
39	AT+HELP	查询 AT 指令集	

4.3 AT 指令详细说明

AT --指令测试

执行指令	AT
响应	ОК

ATE --开关回显

指令	关闭回显:	打开回显:
	ATE0	ATE1
响应	ОК	ОК
参数说明	0 : 关闭回显, 1: 打开回显	(参数将会保存到芯片内,下次上电无需设置)
示例	ATE0	ATE1

AT+GMR 查询固件版本

执行指令	AT+GMR
	<at version:=""></at>
临床	<sdk version:=""></sdk>
响可 <u>)))/</u>	<firmware version:=""></firmware>
	ОК
参数说明	<at version:="">: AT 版本信息</at>
	<sdk version:="">: SDK 版本信息</sdk>
	<firmware version:="">: 固件版本</firmware>

AT+RST --重启模组

执行指令	AT+RST
响应	ОК

AT+RESTORE --恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	ОК
	出厂设置默认参数如下:
治田	NAME : Ai-Thinker
呒 明	ATE : 0
	Baud : 115200

备注

恢复出厂时之后模组将重启

AT+SLEEP --深度睡眠

执行指令	AT+SLEEP
响应	ОК
说明	进入深度睡眠模式后会将模块 RX 设为唤醒引脚,UART 发送任意数据即可唤醒模块
备注	进入深度睡眠模式后模组将不能收发数据
参数说明	0: 进入浅睡眠并且下次电不自动进入浅睡眠状态
	1: 进入浅睡眠并且下次电自动进入浅睡眠状态
	2: 进入深度睡眠模式

AT+BAUD —— 串日波特率

AT+UARTCFG 串口设置指令

	查询指令:	设置指令:	
指令	AT+uartcfg?	AT+UARTCFG= <baudrate><databits></databits></baudrate>	
		<stopbits><parity><flow control=""></flow></parity></stopbits>	
哈克	+UARTCFG:115200,8,1,0,0	ОК	
ны) үүү	ОК		
	<baudrate>: 串口波特率</baudrate>		
	<databits>: 数据位</databits>		
	5: 5 bit 数据位		
	6: 6 bit 数据位		
	7:7 bit 数据位		
	8: 8 bit 数据位		
	<stopbits>: 停止位</stopbits>		
	1: 1 bit 停止位		
参数说明	2: 1.5 bit 停止位		
	3: 2 bit 停止位		
	<pre>>parity>: 校验位</pre>		
	0: None		
	1: Odd		
	2: Even		
	<flow control="">: 流控</flow>		
	0: 不使能流控		
	1: 使能 RTS		

	2: 使能 CTS	
	3: 同时使能 RTS 和 CTS	
示例	AT+UARTCFG?	AT+UARTCFG:115200,8,1,0,0

AT+BLENAME 蓝牙设备名称

指令	查询指令:	设置指令:
	AT+NAME? AT+BLENAME?	AT+NAME=<>AT+BLENAME=<>
响应	+BLENAME :<>	ОК
	ОК	
参数说明	蓝牙设备名为 UTF-8 编码格式,可以是中文,	英文及其他语言或符号
示例	AT+NAME? AT+BLENAME?	AT+NAME=abc123 AT+BLENAME=abc123
备注	更改蓝牙设备名称需重启后才能生效	

AT+BLEMAC 蓝牙 MAC 地址

指令	查询指令:	设置指令:
	AT+MAC?	AT+MAC=<>
	AT+BLEMAC?	AT+BLEMAC=<>
响应	+BLEMAC :<>	ОК
	ОК	
参数说明	参数 ASCII 字符形式 16 进制数据,长度为 12	字节。
示例	AT+MAC? AT+BLEMAC?	AT+BLEMAC=AB5F8D9EBB01
备注	更改蓝牙 MAC 地址重启后才能生效,字母需大写	

AT+BLESTATE 查询连接状态

指令	查询指令:
	AT+STATE?AT+BLESTATE?
响应	+ BLESTATE:<0/1>
	ОК
参数说明	0 表示蓝牙未连接, 1 表示蓝牙已连接

AT+BLESEND 向透传 UUID 通道发送数据

指令

AT+BLESEND=<len>,<data>

响应	ОК 发送成功	
	ERROR(2) 参数错误或蓝牙未连接	
参数说明	len:要发送的数据长度,单位为字节	
	data:要发送的数据内容,长度应与 len 一致	
示例	AT+BLESEND=5,12356	
	AT+BLESEND=15,123561235612356	
	AT+BLESEND=5,<0x11><0xaa><0xff><0x55><0x89>	
备注	该指令仍要以\r\n 结尾, data 中的数据可以是任何二进制数据	
	该指令只在 AT 模式下有效,透传模式下无需使用该指令	

+DATA -- 收到手机打来的数据

指令	+DATA= <len>,<data></data></len>	
参数说明	len:收到的数据长度,单位为字节	
	data:收到的数据内容,长度应与 len 一致	
示例	+DATA=5,12356	
	+DATA=15,123561235612356	
	+DATA=5,<0x11><0xaa><0xff><0x55><0x89>	
备注	该指令仍以\r\n 结尾,data 中的数据可以是任何二进制数据	
	该指令只在 AT 模式下有效,透传模式下会直接收到原始 data 数据	

AT+BLEMODE 蓝牙工作模式

北人	查询指令:	设置指令:
1日、文	AT+BLEMODE?	AT+BLEMODE=<>
喧励	+BLEMODE : 0	ОК
н <u>н) /у/</u>	ОК	
	0: 从机模式 参数说明 1: 主机模式	
参数说明		
2: iBeacon 模式(此模式不支持连接)		
示例	AT+BLEMODE? AT+BLEMODE=0	

AT+BLESCAN 蓝牙主机模式下发起扫描

执行指令	AT+BLESCAN
	例:
	Devices Found:1/30
	name:N/A
	MAC:02:65:BB:6E:2D:AF
	rssi:-67
临床	
비 <u>니) / / /</u>	Devices Found:2/30
	name:N/A
	MAC:FA:A8:9A:5B:CD:F5
	rssi:-69
	ОК

AT+BLECONNECT 蓝牙主机模式下发起连接

北人		设置指令:
1日.之		AT+BLECONNECT= <id></id>
喧鼓		Connecting
비민 <u>) 까</u>		ОК
参数说明	ld:扫描后的 id.	

AT+BLEDISCON 蓝牙断开连接

执行指令	AT+BLEDISCON
响应	ОК

AT+BLEADVEN 蓝牙设置或查询广播使能

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEADVEN?	AT+BLEADVEN=<>
响应	+BLEADVEN:0/1	ok
	Ok	
参数说明	0:关闭	
	1;开启	

示例

AT+BLEADVEN=1

AT+BLEADVDATA 蓝牙设置或查询广播数据

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEADVDATA?	AT+BLEADVDATA=<>
喧噪	+BLEADVDATA:33221138C1A4	ok
비미 <u>) /ºº/</u>	ОК	
参数说明	16 进制格式,共 16 字节	

AT+BLERFPWR 蓝牙设置或查询发射功率

指令	查询	设置指令:
	AT+BLERFPWR?	AT+BLERFPWR=<>
ný r à 	+BLERFPWR:4	ok
н <u>н) /у/</u>	ОК	
参数说明	0-10	

AT+BLEIBCNUUID 蓝牙设置或查询 iBeacon UUID

北人	查询	设置指令:
1日、文、	AT+BLEIBCNUUID?	AT+BLEIBCNUUID=<>
世時	+BLEIBCNIIUD:B9407F30F5F8466EAFF925556B57FE6D	ok
叩り))))	ОК	
参数说	设置 iBeacon 的 UUID(16 进制格式,共 16 字节):	
明		

AT+BLEIBCNDATA 蓝牙设置 iBeacon DATA

	查询	设置指令:
指令	AT+BLEIBCNDATA?	AT+BLEIBCNDATA = <company< th=""></company<>
		ID><,MAJOR >, <minor>,<power></power></minor>
响应	ОК	ok
参数说	设置 iBeacon 的 Company ID,MAJOR, MINOR, POWER (16 进	制格式):
明		

AT+BLEMAJOR ---- 蓝牙设置或查询 iBeacon MAJOR

七人	查询	设置指令:
गार	AT+BLEMAJOR?	AT+BLEMAJOR=<>
	+BLEMAJOR:0001	ok
베밋//	ӨК	
参数说明	16 进制格式,共 2 字节	

AT+BLEMINOR ____ 蓝牙设置或查询 iBeacon MINOR

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEMINOR?	AT+BLEMINOR=<>
响应	+BLEMINOR:0001	ok
	ӨК	
参数说明	16 进制格式,共 2 字节	

AT+BLESERUUID --蓝牙设置或查询服务 UUID

七人	查询	设置指令:
旧之	AT+BLESERUUID?	AT+BLESERUUID=<>
	+BLESERUUID:55E405D2AF9FA98FE54A7DFE43535	ok
响应	355	
	ОК	
参数说	UUID(16 进制格式,共 16 字节):	
明		

AT+BLECONINTV 蓝牙设置或查询连接间隔

	查询	设置指令:
指令	AT+BLECONINTV?	AT+BLECONINTV= <min_interval;< td=""></min_interval;<>
		max_interval; latency; timeout>
响应	+BLECONINTV:8,8,99,400	ok
	ОК	
	min_interval:最小连接间隔要求min_interv	al*1250<200000
会粉道明	max_interval: 最大连接间隔	
参数 阮明	Latency: 延时 要求 Latency+1< 200000/min_interval*1250	
	Timeout: 超时时间 要求:Timeout*5000>=mi	n_interval*1250*(Latency+1)

AT+ TRANSENTER 进入透传模式

执行指令	AT+TRANSENTER
响应	ОК
说明	由 AT 命令模式变为透传模式
备注	串口输入+++后可退出透传模式进入 AT 命令模式

AT+BLEAUTH 蓝牙设置或查询配对码

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEAUTH?	AT+BLEAUTH= <pind></pind>
响应	+BLEAUTH:xxxxx	ОК
	ОК	
参数说明	Pind:长度为 6 的数字	
	取消配对功能 设置 AT+BLEAUTH=DISENABLE	

AT+BLETXUUID --蓝牙设置或查询特征 TX UUID

指令	查询	设置指令:
	AT+BLETXUUID?	AT+BLETXUUID= <uuid></uuid>
	+BLETXUUID:B39B7234BEECD4A8F443	ok
响应	418843535349	
	ОК	
参数说明	uuid:(16 进制格式,共 16 字节)的数字	

AT+BLERXUUID --蓝牙设置或查询特征 RX UUID

指令	查询	设置指令:
	AT+BLERXUUID?	AT+BLERXUUID= <uuid></uuid>
	+RXUUID:16962447C62361BAD94B4D	ok
响应	1E43535349	
	ОК	
参数说明	uuid:(16 进制格式,共 16 字节)的数字	

AT+BLEADVINTV--蓝牙设置或查询广播间隔

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEADVINTV?	AT+BLEADVINTV= <intv></intv>
响应	+BLEADVINTV:xx	ok
	ОК	
参数说明	Intv:单位 ms	

AT+BLEMTU--蓝牙设置或查询 MTU

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEMTU?	AT+BLEMTU= <mtu></mtu>
响应	+BLEMTU:244	ok
	ОК	
参数说明	mtu:23~250	

AT+GPIOCFG 设置 GPIO 工作模式

指令	设置指令:	
	AT+GPIOCFG= <gpio>,<mode></mode></gpio>	
晌应	ӨК	
参数说明	gpio:-模块上的引脚,参数需大写	
	mode: 0/1/2 关闭/输出/输入功能	
说明	设置后立刻生效,断电不保存	
例子	设置引脚 pc2 为输出模式如下	
	AT+GPIOCEG=GPIO_PC2,1	

AT+GPIOWRITE 设置 GPIO 的输出电平

指令	设置指令:	
	AT+GPIOWRITE= <gpio>,<data></data></gpio>	
响应	ОК	
参数说明	gpio: 模块上的引脚,参数需大写	
	data:0/1 高/低电平	
说明	设置后立刻生效,断电不保存	
例子	使用 AT+GPIOCFG 设置引脚 pc2 为输出模式后,设置 pc2 输出高电平如下	
	AT+GPIOWRITE=GPIO_PC2,1	

AT+GPIOREAD 读取 GPIO 的电平状态

指令	查询指令:	
	AT+GPIOREAD= <gpio></gpio>	
响应	get gpio:0	
HIH] <u>)///</u>	ОК	
参数说明	gpio: 模块上的引脚,参数需大写	
说明	设置后立刻生效,断电不保存	
	先使用 AT+GPIOCFG 设置 pc3 为输入模式后,获取 pc3 电平如下	
רניאן	AT+GPIOREAD=GPIO_PC3	

AT+PWMCONFG--蓝牙设置引脚为 PWM 模式

七人	设置指令:									
相交	AT+PWMCONFG= <pwmid><pin><sycle><duty></duty></sycle></pin></pwmid>									
响应	ОК									
	pw	pwmid:对应哪路 PWMx,参数:PWM0~PWM5								
会物说明	pin	:模块上的引	脚,参数需大写							
学家师明	syc	le:pwm 周期	,单位 us							
	dut	:y: 占空比时间	ョ, 单位 us							
	设置	置后立刻生效,	开启 PWM 功能,断电不保	存						
	芯片	十一共支持 6	路 PWM,每一路 PWM 有对	应的引脚。						
		PWMX	Pin	_						
		PWM0	PA2/PC1/PC2/PD5							
)MnD		PWM1	PA3/PC3							
吮 呏		PWM2	PA4/PC4							
		PWM3	PB0/PD2							
		PWM4	PB1/PB4							
		PWM5	PB2/PB5							
例子	设置引脚 pc2 为 PWM 工作模式 周期为 1ms 占空比为 1/2									
	AT-	AT+PWMCONFG=PWM0,GPIO_PC2,1000,500								

AT+PWMSTOP--蓝牙设置关闭 PWM 功能

指令	查询指令:	
	AT+PWMSTOP= <pin></pin>	
响应	ОК	
参数说明	pin: 模块上的引脚, 参数需大写	

说明	设置后立刻生效,断电不保存
例子	先使用 AT+PWMCONFG 设置 pc2 为 PWM 功能,关闭 pc2PWM 功能设置如下
	AT+PWMSTOP=GPIO_PC2

AT+PWMDUTYSET--蓝牙设置更新 PWM 占空比

指令	查询指令:							
	AT+PWMDUTYSET= <pin>,<duty></duty></pin>							
响应	ОК							
参数说明	pin: 模块上的引脚,参数需大写							
	duty: 占空比时间,单位 us							
说明	设置后立刻生效,断电不保存							
	先使用 AT+PWMCONFG 设置 pc2 为 PWM 功能,更新 p	c2 PWM 占空比为 1/4 设置						
例子	如下							
	AT+PWMSTOP=250							

AT+BLEDISAUTOCON 取消自动扫描连接

指令	查询指令:						
	AT+BLEDISAUTOCON						
响应	ОК						
参数说明							

AT+BLEAUTOCON 自动扫描连接,断电保存

北人	查询指令:								
1日、文	AT+BLEAUTOCON=MAC,UUID								
响应	ОК								
参数说明	 MAC 为连接目标 mac 地址, uuid 为连接目标从机主服务 uuid 末尾两个字 节,可单独设置其中任意一个为连接条件,也可同时设置,断电保存,不设置可填写为 FALSE,设置 2 个 FALSE 则关闭自动连接功能。示例: [13:52:24.848]发→◇AT+BLEAUTOCON=A4C13812505C,FALSE 								
	□ [13:52:24.855]收←◆AT+BLEAUTOCON=A4C13812505C,FALSE mac:a4 c1 38 12 50 5c								

ОК	
[13:52:46.240]	
mac:28 fa 7a 59 fa 14	
UUID:e4 55	
[13:52:46.281]收←◆	
OK	

AT+HELP -- 查看 AT 指令

执行指令	AT+HELP
响应	AT+BLENAME : Set/Read BT Name
	AT+BLEMAC : Set/Read BT MAC
	AT+BLEMODE : Set/Read BT Mode
	AT+BLESTATE : read ble State
	AT+BLESEND : Send data
	AT+BLECONNECT : Connect other slave device
	AT+BLEADVDATA : Set/Read Adv Data
	AT+BLEADVINTV : Set/Read Adv interval
	AT+SLEEP : set Sleep
	AT+BLERFPWR : read/set RF Power
	AT+BLEIBCNUUID : read /set iBeacon UUID
	AT+BLEMAJOR : read /set iBeacon Major
	AT+BLEMINOR : read /set iBeacon Minor
	AT+BLECONINTV : read/set salve connect parm
	ОК

5.与手机通信实验

工具

Windows 串口工具 SSCOM V5.13.1

安卓手机蓝牙调试助手 BLE Utility

实验步骤

1.按照 1.3 章节的引脚定义正确连接蓝牙模块与 USB 转串口,将 USB 转串口插入电脑

2.打开计算机上的串口工具 SSCOM, 打开相应的串口, 波特率设为 115200, 勾选回车换行



如果发送 AT,模块能返回 OK,则说明线路连接正常。 如果无任何返回,请检查第一步线路连接及串口设置后再试一次。

3.打开手机上的 BLE Utility APP,并且打开手机的蓝牙功能 搜索设备名称为 Ai-Thinker 的设备,点击连接。

如下图所示,连接成功后将进入蓝牙服务页面,点击最后一个 UnknownService,然后点击 UnknownCharacteristic 右边的箭头和铃铛,指定发送数据点和开启 Notify。

点击屏幕右上角的三个点符号,可弹出修改 MTU 窗口。模块支持的 MTU 范围为 23-250, 默认 MTU 为 23。

中午12:54	* atl 4G 🤝 💿	中午12:55	🖇 attl 4G 🔿 👁	下午1:00 卷	al 4G 🔿 👁			
≡ BLE Utility	\bigtriangledown	← Ai-Thinker A4:C1:38:93:7D:A9	断开	← Ai-Thinker A4:C1:38:93:7D:A9	断开 :			
Ai-Thinker A4:C1:38:93:7D:A9 -5 未配对 可连接	i5 dBm 连接	蓝牙服务 导出日志		蓝牙服务 <u>实时日志</u>				
LS Band 5S D6:18:EF:FB:1A:70 未配对 可连接	IS dBm 连接	> Generic Access UUID: 00001800-0000-10 > Generic Attribut 发送文件	(23)	☆ 1.2,59 p p 字节 失敗: 0包, 0字节 发: 成功: 1包, 9字节 失敗: 0包, 0字节 12:59:30.763> 连接ゆ 12:59:31.627> 连接成功, 等待发现服务 12:59:33 1.632 连接成功, 下在发现服务	~			
COD_WATCH_X3 0C:FE:5D:00:7A:E1 未配对 可连接	3 dBm 连接	Device Information UUID: 0000180a-0000-1000-8000-008055	9b34fb	12:59:32.272> 连接成功,并成功发现服务 12:59:32.172> 连接成功,并成功发现服务 12:59:35.156> Notification开启 12:59:38.130> Notification开启				
		Ullip: 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c Unknown Characteristic UUID: 00010203-0405-0607-0809-0a0b0 Properties: NOTIFY, READ, WRITE_NO_F	od1910	3:00:10.109> ABCD5678				
		数据格式:任意字符	发送 💝 Response Signed	123456abc () // HEX ASCII Default No Res () 循环发送 延时(ms): 100	发送 ݢ			
= 0	<	= 0	<	= 0 <				

4.点击手机屏幕上的实时日志按钮(上右图),在输入框中输入 123456abc,点击发送,电脑 上的串口工具将收到并输出 123456abc

SSCON	VI V5.13.1	事口/网	络数据训	制试器,作者:	1.【根大:	,26180	58@qq.cor	n.QQ群: 5	2502449(最	新版本)				×
通讯端口	串口设置	显示	发送	多字符串	小工具	帮助	联系作者	▲PCB打样	降至每款5元	顺丰包邮可	选杂色!	【嘉立	到官网]	
ок														^
? Ai-Thinker +READY	Ble AT VO	. 41												
ок														
+BLE_CONNE 123456abc	CTED													
														4
清除窗口	打开文件						发油	医文件 停止	清发送区	□□ 最前	🕅 Englisl	1_保存	参数 1	广展一
端口号 [00	M3 Silicon	Labs C	P210x l	E HE	X显示 🔤	呆存数打	国 「 接收数	如据到文件 「	_ HEX发送「	定时发送	: 20	ms/次「	加回	车换行?
⑥ 关闭	串口 👌	更	多串口说	置「加	时间戳和	分包显示	示 ,超时时间]: 30 ms ĝ	削 字节 至	「末尾▼加	I校验 Non	2	-	
T RTS T	DTR 波特	率: 11	5200	ABCD56	678									^
为了更好地 请您注册嘉	发展SSCOME 立创II结尾霍	次件 客户	发;	ž										~
【升级到SS	SCOM5, 13, 1)	★嘉	之创PCB	丁样SMT则占	服务.★	RT-Thr	ead中国人的	开源免费操作	乍系统 ★810	w远距离WiF:	可自组网	★新一	-代WiFi	芯片兼容
www.daxia	.com S:2	0	R:7	9	COM3	打开	115200bps	8,1,None,N	lone					

在串口工具中输入 ABCD5678, 点击发送, 手机上也将会收到同样的数据。

6. 空中配置实验

工具

安卓手机蓝牙调试助手 BLE Utility

实验步骤

- 1、给模块上电
- 2、打开手机上的 BLE Utility APP,并且打开手机的蓝牙功能 搜索设备名称为 Ai-Thinker 的设备,点击连接。

如下图所示,连接成功后将进入蓝牙服务页面,点击 uuid 为 fff0 的 UnknownService,然 后点击 UnknownCharacteristic 右边的箭头和铃铛,指定发送数据点和开启 Notify。

3、发送 AT 命令如 AT+MAC? 需要加一个回车。结果如下

	+ <	Ai-Thinker A4:C1:38:D5:10:B6	断开	:	← Ai-Thinker 断开 : A4:C1:38:D5:10:B6
可用设备活动连接		蓝牙服务	实时日志		蓝牙服务 实时日志
Ai-Thinker A4:C1:38:F6:B1:23 未配对 可连接 -53 dBm	连接 > Ge	eneric Attribute	00-00805f9b34fb	[过滤关键字(不区分大小写) ━━━━━━ us-ascii ◇
Ai-Thinker A4:C1:38:CF:99:38 -55 dBm 未配对 可连接	连接 > De	evice Information	00-00805f9b34fb		□ 简化
BYD BLE3 CB:D3:228:B0:D5:37 -97 dBm 未配对 可连接 -97 dBm -97 dBm	连接 > Ur UUI	hknown Service	9-9fafd205e455	1	 ● ● 发,成功: 10,8字节失败: 00,0字节 0:03:14.449> 连接中 0:03:15.450> 连接成功,等待发现服务
Ai-Thinker A4:C1:38:93:17:43 已配对 可连接 -60 dBm	连接 注接	hknown Service	09-0a0b0c0d1912	1	0:03:15.955> 连接成功,正在发现服务 0:03:16.551> 连接成功,并成功发现服务 0:03:21.207> [0000ff1] Notification开启
	VUI	nknown Service	0-00805f9b34fb	1	0:04:22.668> [0000fff1] Notify: "+MAC:A4C138L510B6
	U UL Pr	nknown Characterist UID: 0000fff1-0000-1000-800 roperties: NOTIFY, READ, WR	tic \bullet \bullet \bullet 00-00805f9b34fb RITE_NO_RESPONSE	1	0:04:22.669- 0000fff1] Notify:*
	数据相	恪式: aa00bb11cc22(支持空格) 发送	≽	AT+MAC? 发送 🗸
	U	hex v De	efault No Response Sig	gned	Us-ascii 🗸 Default No Response Signed
		循环发送 延时(ms): <u>10</u>			□ 循环发送 延时(ms): 10