小安派-爱星云香薰机使用文档



一、供电

小安派-爱星云香薰机 采用 Type-C 长供电方式,在机身的右侧,有 Type-C 接口。

二、开关机

2.1 开机

香薰机上电之后,长按开关键 2s 开机。



2.2 关机

开机状态下,长按开关键 3s 关机

三、配网

3.1 香薰机进入配网状态

香薰机需要连接网络才能配合爱星云做远程控制:

- 1. 在主界面往上滑动屏幕,进入菜单界面;
- 2. 选择配网;
- 3. 使用爱星云 App 添加"带屏香薰机";
- 4. 等待添加完成



3.2 爱星云 App 控制配网



四、灯状态介绍

序号	指示灯状态	功能
1	常亮	开机并联网
2	熄灭	关机
3	快闪	未联网
4	慢闪后常亮	成功联网

五、香薰开关

5.1 触摸屏开关

在菜单界面中,喷雾开关开启,喷雾会以当前档位设置开启喷雾,并按照当前模式设置运行。



5.2 App 开关

App 控制界面的"开关"在控制界面的最下方。



六、档位设置

6.1 档位介绍

香薰机一共有三种档位:

- 小雾
- 中雾
- 大雾

6.2 档位设置

档位设置必须在喷雾开关开启时才能生效。

6.2.1 香薰机触摸屏设置档位

点击触摸屏的菜单界面,"档位"按钮可进入档位设置界面,点击 "小雾"、"中雾"或"大雾"其中之一按钮即可设置档位:



6.2.2 爱星云 App 设置档位

在喷雾档位设置栏中:

- 0 表示小雾
- 1 表示中雾
- 2 表示大雾



六、模式设置

7.1 模式介绍

小安派-爱星云香薰机一共有四种模式,分别是:

- 模式 1: 开启 5s 停止 20 分钟
- 模式 2: 开启 5s 停止 15 分钟
- 模式 3:开启 5s 停止 10 分钟
- 模式 4: 开启 5s 停止 5 分钟

同样的,模式设置只有在喷雾开关开启时才能生效。

7.2 模式设置

7.2.1 触摸屏设置模式

在菜单界面选择点击"模式"按钮。即可进入模式设置界面,点击"模式1"、"模式2"、 "模式3"或"模式4"其中之一按钮即可设置喷雾模式:



7.2.2 App 设置模式

爱星云 App 的香薰机控制界面中,喷雾 模式就是模式的设置。

			_		
			, i	封承模式	
		1	/-		
喷雾模式					
模式一	模式二	模	式三	模式四	