

小安派智能监控终端 RGB 测试固件使用说明

RGB 固件中没有动态配置 WiFi 连接的程序，固定连接的 WiFi 信息为：

WiFi 名称：AIOT@FAE

WiFi 密码：fae12345678

使用这两个固件时，建议使用手机 WiFi 热点设置好以上的热点信息，否则你将无法控制 RGB。